

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

ONIP AQUA 50 MAT nội thất là loại sơn nước được chế tạo từ 100% nhựa Acrylic có những tính năng đặc biệt sau:

- Chùi rửa tối ưu
- Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao
- Độ bám dính cao, chống bong tróc
- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) thấp
- Không chứa chì, thủy ngân, APEO và Phoscorôn

## ỨNG DỤNG

Thích hợp cho trang trí tường nội thất, các bề mặt hồ vữa, bê tông, xi măng, gạch,... những nơi cần được trang trí và bảo vệ

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Thành phần</b>	Nhựa gốc Acrylic và bột khoáng: 59- 63% Phụ gia: 4 - 7% Nước: 33 - 34 %
<b>Màu sắc</b>	Theo bảng màu công ty SONATA cung cấp
<b>Tỷ trọng</b>	1,48 g/ml ± 0.1
<b>Hàm lượng rắn</b>	53 ± 3% khối lượng
<b>Độ phủ lý thuyết</b>	9 - 11 m <sup>2</sup> /lít/lớp (đã pha loãng)
<b>Thời gian khô</b>	
<b>Khô bề mặt</b>	30 phút
<b>Khô cứng</b>	2 giờ
<b>Hàm lượng VOC Humid</b>	≤ 15 g/lít
<b>Bề mặt</b>	Mờ

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	Làm sạch bề mặt khỏi bụi bẩn, dầu mỡ hay tạp chất. Cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn cũ bị bong tróc, làm sạch bụi phấn, rong rêu và nấm mốc. Xử lý triệt để các vết nứt trước khi sơn Đảm bảo tường khô ráo, độ ẩm bề mặt ≤ 16% hoặc tường mới để khô 21 - 28 ngày trước khi sơn
<b>Dụng cụ thi công</b>	Cọ, súng phun hoặc con lăn
<b>Pha loãng</b>	Pha tối đa 5% nước sạch (tùy theo màu và điều kiện áp dụng)
<b>Thời gian sơn cách lớp</b>	2 - 3 giờ
<b>Lưu ý khi thi công</b>	Không sơn khi nhiệt độ bề mặt và không khí nhỏ hơn 5°C và lớn hơn 35°C, khuấy đều trước khi sử dụng, sau khi mở nắp nên sử dụng hết, làm sạch bằng nước. Sử dụng đúng hệ thống sơn đề nghị.

## HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

<b>Mastic</b>	2 lớp ONIP MASTIC QUALITÉ nội thất
<b>Sơn lót</b>	1 LỚP ONIP AQUA 50 IMPRIM
<b>Sơn phủ</b>	2 lớp ONIP AQUA 50 MAT nội thất



## Aqua 50 Mat

## BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

## AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tránh xa tầm tay trẻ em. Mang găng tay, khẩu trang và kính mắt bảo hộ khi sơn, nếu bị dính sơn vào mắt nên rửa nhiều với nước sạch và đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Nếu nuốt phải sơn, tới ngay bác sỹ và mang theo bao bì, nhãn. Đảm bảo thông thoáng khi thi công sơn và chờ khô. Không tái sử dụng thùng sơn để đựng thực phẩm, đồ uống. Không thải sơn xuống cống rãnh và nguồn nước. Khi bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát. Nâng vác cẩn thận.

## ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Những thông tin trên được cung cấp dựa trên kết quả trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong các điều kiện thực tế khác nhau có thể sẽ có sự sai lệch.

